


# Aufschläge/Nachlässe im A2063 eingeben


Sehr geehrter Kunde,

Nachlässe können Sie in den Allgemeinen Projektdaten eingeben, jedoch müssen Sie immer zwischen AusschreibungsLV und AngebotsLV wechseln. Der Ausschreiber definiert wo die Nachlässe eingegeben werden dürfen, der Anbieter gibt Nachlässe ein. Wichtig! Bitte wieder die LV-Art auf die ursprüngliche Art wechseln, nachdem Sie einen Nachlass eingegeben haben.


Hier stellen Sie immer die LV-Art ein:



Hier definieren Sie die Nachlässe, wo was eingegeben werden darf (Sie müssen sich im AusschreibungsLV befinden)



Nach dem definieren der Nachlässe müssen Sie auf AngebotsLV wechseln und dann ist die Schaltfläche „Aufschläge/Nachlässe“ aktiviert



# Aufschläge/Nachlässe im A2063 eingeben

Es öffnet sich nun ein Fenster und Sie können die Nachlässe/Aufschläge eingeben

	Pos.Nr.	Kurztext	GR	% Lohn	% Sonstiges	% Gesamt
1	00	Allgemeine Bestimmungen	LG			
2	0011	Angebotsbestimmungen	UG			
3	01	Baustellengemeinkosten	LG	+1,00	+2,00	
4	0111	Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten	UG			
5	0112	Sonderkosten der Baustelle	UG			
6	0117	Schutzvorkehrungen und Abdeckungen	UG			
7	03	Roden, Baugrube, Sicherungen u. Tiefgründungen	LG			
8	0301	Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs	UG			
9	0302	Aushub Baugrube (Grub)	UG			
10	0303	Aushub Fundamente	UG			
11	06	Aufschließung, Infrastruktur	LG			
12	0614	Kunststoffrohre	UG			
13	07	Beton- und Stahlbetonarbeiten	LG			
14	0701	Flachgründungen, Bodenkonstruktionen	UG			
15	0702	Wände, Balken und Stützen	UG			

LV Summen neu rechnen	LV Summe ohne Zuschläge / Nachlässe	70.602,37
	enthaltene Zuschläge / Nachlässe	587,96
Aufschläge/Nachlässe einrechnen	LV Summe mit Zuschläge / Nachlässe	71.190,33

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Support-Team – AUER und NEVARIS Build

### NEVARIS Bausoftware GmbH

A NEMETSCHKE COMPANY

Aubergstraße 15 | A-5161 Elixhausen

Fax: +43 (662) 890800 – 511

E-Mail: [support.build@nevaris.com](mailto:support.build@nevaris.com) | Web: [www.nevaris.com](http://www.nevaris.com) | [www.bausoftware.com](http://www.bausoftware.com)

Telefonisch erreichen Sie uns:

Mo-Do 08:00 - 17:00

Fr 08:00 - 12:00

Wartungsvertrag **Österreich** +43 (662) 890 800-8

Wartungsvertrag **Deutschland** +49 (721) 97055 240

Kein Wartungsvertrag **Österreich** +43 900 94 00 17 (1,09 EUR/Min.)

Kein Wartungsvertrag **Deutschland** +49 900 523 978 776 78 (2,00 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunktarife können abweichen)